

產品結構:



按鍵功能

- 1號鍵:於錄影時 >長按-開機/關機、短按-開始/停止錄影
於選單中 >短按-確認功能
- 2號鍵:於錄影面時 >短按-切換鏡頭顯示
於選單中 >短按-下翻功能
- 3號鍵:於錄影面時 >短按-開啟回放
於選單中 >短按-下翻功能
- 3號鍵:於錄影畫面 >短按:開啟選單 / 於選單與回放中:返回

產品規格

顯示螢幕	2吋 LCD
鏡頭參數	前後 6 玻 135 度廣角鏡頭
錄影解析度	雙 FULL HD 1080P
照片格式	JPG
影片格式	採 H.264 技術壓縮之 TS
影像幀數	30FPS
語言選項	繁體中文
儲存介質	MICRO SD
麥克風/喇叭	內建式
電源輸入	電壓 DC 5V
電池容量	超級電容
鏡頭防水等級	IP67 (防水效果可能因安裝、時間環境因素而自然耗損)

包裝內容

主機*1、8PIN控制器延長線*1、控制器*1、鏡頭*2、鏡頭延長線*2、4PIN賣馬轉 USB*1、電源線*1(無防水、無ACC功能,請勿直接接電瓶)

功能設置

- 錄影畫質:經濟模式(12M):畫質較普通,錄製時間較長
畫質模式(14M):畫質較佳,錄製時間較短
- 循環錄影:單段影片保存長度
- 時間水印:顯示於錄影畫面上的資訊(水印中的速度)
- EV設定:調整鏡頭曝光設定、切換設定組時間點
- 螢幕保護:自動關閉螢幕功能
- 時間日期:調整時間日期設定
- 錄音:開啟/關閉錄音功能
- WIFI資訊:SSID與密碼
- 格式化:格式化記憶卡(使用64G以上記憶卡需用此功能先格式化才會正常錄影)
- 恢復預設值:恢復原廠設定

疑難問題解決方案

- 1、顯示記憶體滿,無法循環錄影等
- A.首先新卡在機器上首次使用,請先把TF卡格式化.或當此張TF卡在別的類型機器上使用過,而使用在本機,也需要格式化.
※因為不同配置的機器所使用的錄影格式有差異,防止檔案格式相互干擾,造成卡滿,視訊掉幀(卡頓/花螢幕等),或者無錄影檔顯示。
- C.檢查是否關閉循環錄影、使用到不符合規格的記憶卡
- 2、錄影過程中畫面卡頓或者按鍵反應慢
- 請先檢查所使用記憶體卡是否高速卡(U1),如使用非高速記憶卡,可能會出現漏秒、視訊重播卡頓、花螢幕、死當等問題。
- 3、系統異常情況無法正常運行
- 解決辦法:請直接移除電線,待內部電容放電後即會自動關機
- 4、異常音效:
登嘞~登嘞~:鏡頭訊號異常

注意事項

- 1、請定期檢查記憶卡是否需要格式化或更換新卡
- 2、拍攝效果可能會因為實際環境的天候、光源、機器安裝角度、玻璃之清潔度、車身震動程度或播放設備螢幕解析度等狀況而有所差異
- 3、請勿以尖銳、粗糙、具揮發性之物品清潔鏡頭
- 4、鏡頭雖具備一定程度防水等級,但仍建議不要使用高壓水柱直接清洗,避免造成鏡片鍍膜受損、進水等現象(防水效果會依時間遞減)
- 5、行車記錄器只能作為輔助工具,並不能擔保行車安全或保障責任,汽車駕駛應確實注意路況小心駕駛並避免危險駕駛。
- 6、行車記錄器是電子產品,本身就有可能發生零件故障以致無法正常運作,其記憶卡也屬消耗品也有可能發生不穩定或因為事故撞擊瞬間機器電源中斷導致影片無法記錄或檔案損毀。行車記錄器並不能取代保險,車主應適當投保以獲得完善的保障
- 7、拍攝影像可能因為車身震動、安裝位置等因素,有影像抖動或有果凍狀現象產生

8. 主機、電源線降壓盒不防水,請多加留意安裝位置
9. WIFI傳輸距離約1.5公尺(空曠狀態),手機連結APP狀態下可能因為外在環境干擾,而有實時影像延遲的現象。
10. 安裝時,線材請遠離高壓線圈
11. 鏡頭可能因冷熱溫差而起霧,此屬自然現象
(通常發生於大雨後,鏡片霧氣會自然消退)

APP下載

APP STORE 或 PLAY 商店搜尋“THETA I”，第一次安裝APP請給予所有的權限(位置、照片(相簿)、麥克風等)

APP連線教學

1. 啟動行車記錄器
2. 進入手機Wi-Fi選單，並開啟Wi-Fi功能
3. 在手機的Wi-Fi介面中選取對應的主機型號
4. 輸入預設密碼12345678
5. 完成連線
6. 開啟THETA I APP，點選”加入記錄器”或是”進入記錄器畫面”即可瀏覽即時影像

iOS影片下載步驟

Android影片下載步驟

APP影片下載



APP影片下載



已下載影片播放 & 存到手機相簿中



已下載影片播放 & 存到手機相簿中

