

M302 電容版 使用手冊



後視鏡行車記錄器

SD卡使用須知

記憶卡使用：本機支援U1以上的高速TF記憶卡，避免TF卡和機器不相容造成錄影資料遺失的問題。

- 1、第一次使用時，請用本機對TF卡格式化，然後再開始使用，以防止TF記憶卡內因為有異常檔造成機器在錄影時死當和顯示異常等異常問題的出現。
- 2、使用64G以上記憶卡時，在A.第一次使用前或B.使用電腦格式化後，放回紀錄器時，需使用內建格式化功能格式化後，方可正常使用。
- 3、當TF記憶卡中鎖檔錄的影檔超過一定容量時，因鎖檔的影片不會被循環錄影所覆蓋，會造成TF記憶卡空間不夠，錄影自動停止的問題，請連接電腦下載您需保留的錄影檔後對TF記憶卡格式化後再次使用。

產品規格

儲存介質	MICRO SD 最大 128G (U1等級)
錄影解析度	Full HD 1920 x 1080 / 可選配VGA倒車鏡頭
電源	主機(USB 5V) / 倒車顯影強切 DC12V(選配)
錄影格式	AVI
感光元件	GC高感光CMOS (主鏡頭)
廣角	140度
螢幕	4.3 IPS 觸控螢幕
其他功能	自動鎖檔、手動鎖檔、倒車輔助線、循環錄影、高ISO模式

平時維護

妥善維護您的系統可確保其使用壽命並降低損壞風險。

- 使用本裝置時應避免潮濕與極端的溫度。
- 避免讓系統長時間暴露在直射陽光或強烈的紫外線燈光下。
- 不要放置物品於機身上面，也不要讓物品掉落在機身上。
- 切勿讓機身掉落或處於強力震動之所。
- 避免讓機身周圍的溫度突然產生巨大變化，因為這可能導致濕氣凝結於機身內部，進而損壞機身。
萬一發生凝結的現象，請等候機身完全風乾。
- 液晶螢幕很容易刮傷。切勿用尖銳物品碰觸螢幕。液晶螢幕專用的無膠型保護貼可防止輕微的刮傷。
- 清潔裝置時，切記要關閉電源，拔開電源線，以不掉棉屑的軟質布料擦拭機身外部。
- 切勿使用紙巾擦拭螢幕。
- 嚴禁擅自拆解、維修或變動機體。此舉會讓產品保固失效，同時也可能損害機身，甚至造成人身或財物的損傷。
- 請勿將本裝置、物件或配件與其他易燃液體、氣體或其他爆裂物品一同放置，以免發生危險。
- 為了防止盜竊，不要將裝置和配件留在無人看管汽車裡位置明顯處。
- 不要將裝置長時間暴露於高溫或陽光直接照射。過熱可能會損壞裝置。

介面說明

錄影介面



時間/日期

主介面



進入錄影介面

進入拍照介面

進入回放介面

進入設置介面

功能設置

A. 視訊設定

1. 解析度：主鏡頭錄影解析度調整
2. 循環錄影：單段影片保存長度
(若選擇關閉，卡片錄滿後將不再錄影)
3. 曝光：主鏡頭ev值調整
4. 錄音聲音：開啟/關閉錄音
5. 日期記錄：開啟/關閉影片浮水印
6. 重力感應：自動鎖檔功能
(開啟後，卡片錄滿後將不再錄影)

B. 拍照設定

1. 解析度：主鏡頭拍照解析度調整
2. 影像品質：主鏡頭拍照品質調整
3. 銳利度：拍照銳利度調整
4. 白平衡：拍照白平衡調整
5. ISO：拍照ISO調整
6. 曝光：拍照EV值調整
7. 日期記錄：開啟/關閉照片浮水印

功能設置

C.設置

1.星光夜視：高ISO模式

(開啟後，影片亮度會提高，但顆粒、燥點會更明顯)

2.螢幕保護：自動關閉螢幕功能

3.提示音：開啟/關閉操作提示音

4.語系：介面語言調整

5.頻率：台灣為60Hz

6.音量：操作音量調整

7.格式化：格式化SD功能

(1.使用64/128G等SD卡需先用此功能格式化後才會正常錄影)

(2.格式化後，卡片內部的檔案都會不見，使用前請先確認沒有要保留的檔案)

RoHS限用物質

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
顯示面板	○	○	○	○	○	○
鏡頭	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

注意事項

1. 非緊急狀況，請不要在行駛中操作本產品。
2. 本產品車外鏡頭等級生活防水等級，洗車時請勿使用高壓水柱直接沖洗鏡頭。
3. 請勿使用尖銳、粗糙、具腐蝕性的物品或清潔用品清理鏡片、鏡頭等。
4. 本產品工作溫度為0度~60度，若車輛停於高溫處曝曬，車內溫度可能會高於80度，為避免主機或記憶卡損壞，請待溫度降至工作溫度範圍後再使用本產品。
5. 請使用本產品隨機附贈之電源線、鏡頭線，切勿私自更改配線。
6. 拍攝效果可能因為氣候、光源、車輛玻璃清潔度、隔熱紙深淺等而有所差異。

免責聲明

1. 行車記錄器只能作為輔助工具，並不能擔保行車安全或保障責任汽車駕駛應確實注意路況小心駕駛並避免危險駕駛。
2. 行車記錄器是電子產品，本身就有可能發生零件故障以致無法正常運作，其記憶卡也屬消耗品也有可能發生不穩定或因為事故撞擊瞬間機器電源中斷導致影片無法記錄或檔案損毀。請注意電池續電狀況以及機器運作情況。行車記錄器並不能取代保險，車主仍應適當投保以獲得完善的保障。
3. 行車記錄器記錄之影片內容應作合法用途，本機不對其使用場所與用途提供任何法律責任擔保。記錄之影片亦不保證能作為法律上有效之證據或佐證，僅能作為參考之用。