

APP下載



APP STORE 或 PLAY 商店搜尋“THETA I”或直接掃描左方或主機正面QR CODE下載安裝APP，第一次安裝APP請給予所有的權限(位置、照片(相簿)、麥克風等)

APP連線教學

1. 啟動行車記錄器
2. 進入手機Wi-Fi選單，並開啟Wi-Fi功能
3. 在手機的Wi-Fi介面中選取對應的主機型號
4. 輸入預設密碼12345678
5. 完成連線
6. 開啟THETA I APP，點選”加入記錄器”或是”進入記錄器畫面”即可瀏覽即時影像

APP下載 & 連線

1. 解析度 : 前後FHD 1080P (1920*1080)
2. WIFI : 802.11AC 5.8 GHz
3. 電源 : 電源線 12V / 主機: 12V
4. 麥克風 : 整合於線控內，透過APP開啟或關閉
5. 工作溫度 : 0~60度
6. 錄影格式 : TS
7. 記憶卡 : U1等級以上 MICRO SD 32G-128G

*記憶卡建議使用: SanDisk ULTRA、Extreme系列
kingston canvas select plus系列
*有長時間騎乘需求則建議使用Sandisk high endurance系列
*本產品不支援Transcend 創見、Team 十銓系列記憶卡

iOS影片下載步驟

APP影片下載



已下載影片播放 & 存到手機相簿中



本產品為12V供電，主機跟電源線都只能用12V

電源線 本電源線沒有降壓功能，電源輸出是12V，請勿使用於本機之外的產品上

黃線(ACC): 接在機車上12V的ACC電源
黑線(GND): 建議接在電瓶負極上(鎖車台的接地效果不好)

主機

黃寶馬接頭: 線控 / 紅寶馬接頭: 電源輸入 (12V)
藍寶馬接頭: 前鏡頭 / 綠寶馬接頭: 後鏡頭

線控說明 本產品僅能透過線控執行鎖檔

紅色燈號: 長亮 - 無錄影 / 慢閃: 錄影中 / 快閃: 鎖檔中
線控按鈕: 短按 - 手動鎖檔 / 長按: 拍照

主機音效

1. 逼逼逼: 沒插記憶卡 & 記憶卡異常
2. 登嘞 登嘞: 鏡頭訊號異常

其他說明

1. 行車記錄器只能作為輔助工具，並不能擔保行車安全或保障責任
2. 行車記錄器是電子產品，本身就有可能發生零件故障或是在撞擊的情況下導致至系統不穩或是電源中斷等無法記錄影像亦無法保證在讓何情況下都能完整記錄影像，行車記錄器並不能取代保險，車主仍應適當投保以獲得完善的保障
3. 行車記錄器記錄之影片內容應作合法用途，本機不對其使用場所與用途提供任何法律責任擔保。記錄之影片亦不保證能作為法律上有效之證據或佐證，僅能作為參考之用
4. 洗車時請勿使用高壓水柱直接沖洗鏡頭以及主機
5. 請勿使用尖銳、粗糙、具腐蝕性的物品或清潔用品清理鏡片、鏡頭等。
6. 主機為防防水設計，請勿安裝於裸露、高溫處，另安裝處周圍須預留一定散熱空間為止主機因過的溫度而造成異常

Android影片下載步驟

APP影片下載



已下載影片播放 & 存到手機相簿中

