

RX8

使用手冊

雙鏡頭WIFI行車記錄器

一、操作指南

溫馨提示：請使用本機標配的車充給本機供電，否則，可能會造成機器無法正常啟動、損壞等狀況。

A. 連接線寶馬頭請箭頭處對箭頭處對插後，再將蓋子璇上



(對插時請勿旋轉寶馬頭)

B. 記憶卡防水蓋開啟後，請勿拉扯，請以下圖的方式移開蓋子，以免造成連接處斷裂



C. 防水線控請盡量垂直安裝(按鍵朝向騎乘者)，減少因安裝處長時間積水導致水氣滲入線控

二、配件說明

1.RX8 主機 *1

2.連接線*3

綠4PIN - 2.5M 前鏡頭線

藍4PIN - 2.5M 後鏡頭線

黃5PIN - 2.5M 線控

3.電源線 *1

(無AAC功能，請勿直接接電瓶)

4.寶馬USB線*1

(此線建議作為測試機器用，若車內USB電源
供電不足，可能會造成機器無法正常工作)

4.防水線控*1

5.鏡頭 (含支架) * 2

6.GPS天線

7.支架 *2

三、產品結構示意圖



(1) SD卡槽 (側面)

(2) 功能鍵1 (OK)

(3) 功能鍵2(齒輪)

(4) 功能鍵3(上翻)


(5) 功能鍵4(下翻)

(6) 螢幕

(7) 連接線

- 7-1(藍) : 後鏡頭接頭
- 7-2(黑) : GPS天線接頭(選)
- 7-3(紅) : 電源線接頭
- 7-4(黃) : 線控接頭
- 7-5(綠) : 前鏡頭接頭

四、按鍵功能說明



-於錄影介面-停止錄影狀態-

OK鍵：短按-開始錄影
長按-關機

齒輪鍵：短按-開啟MENU
長按-開啟回放模式

上翻鍵：鏡頭顯示切換

下翻鍵：無作用

-於錄影介面-錄影狀態-

OK鍵：短按-停止錄影
長按-關機

齒輪鍵：短按-開啟MENU
長按-開啟回放模式

上翻鍵：鏡頭顯示切換

下翻鍵：拍照

-於設定介面-

OK鍵：確認功能

齒輪鍵：返回功能

上翻鍵：上翻功能

下翻鍵：下翻功能


-於回放介面-

OK鍵：確認功能

齒輪鍵：返回功能

上翻鍵：上翻功能

下翻鍵：下翻功能



-於回放介面-

OK鍵：確認功能

齒輪鍵：返回功能

上翻鍵：上翻功能

下翻鍵：下翻功能



-於設定介面-

OK鍵：確認功能

齒輪鍵：返回功能

上翻鍵：上翻功能

下翻鍵：下翻功能

五、功能設說明

- 循環錄影 : 單段影片保存長度
(為減少與手機傳輸的等待時間，建議設定1分鐘)
- 按鍵音 : 操作音
- 錄音 : 開啟/關閉影片錄音功能
- 時鐘設定 : 設定日期/時間
- 語言 : 設定操作語言
- 閃爍頻率 : 設定閃爍頻率
- 螢幕保護 : 自動關閉螢幕功能
- 鎖檔敏感度 : G-SENSOR自動鎖檔功能
- GPS狀態 : 衛星定位狀態 (需選配GPS天線)
- 時區設定 : 衛星定位，日期時間自動校正時區
(需配GPS天線)
- 系統重設 : 恢復預設值
- 格式化記憶卡 : 格式化記憶卡
(使用64G以上記憶卡需用此功能
格式化)
- 軟體版本 : 影片錄音


六、線控功能說明



- 鎖檔鍵 : 手動鎖檔功能
- 指示燈 : 錄影中 : 閃爍 / 無錄影 : 恆亮
- 錄音鍵 : 開啟/關閉錄音功能
- 麥克風 : 麥克風孔
- 拍照鍵 : 拍照功能鍵

七、軌跡播放說明

- 1.前往 www.tw-youlong.com
- 2.點選 下載 -> 播放程式
- 3.下載RX8專用播放器，並安裝
- 4.開啟播放器(GXPLAYER)，點選下圖紅圈處載入欲播放檔案



PS 若檔案錄製時，衛星尚未定位，將不會出現軌跡

六、APP 使用說

第一次安裝APP後，APP會要求手機取用權限，請務必**"全部允許"**，否則可能會有APP無法正常工作的情況發生。

iOS

開啟APP STORE 搜尋下載 "RoadCam" APP

Android

開啟PLAY 商店搜尋下載 "RoadCam" APP

六、APP 使用說明

連結WIFI，與手機WIFI設定中，尋找 SNJRX8_XXXX (預設密碼 1234567890)，並確認已連接成功

Android手機若有開啟智慧連線功能(自動選擇具傳輸功能的WIFI SSID)，可能會造成連線不成功。




六、APP 使用說明

開啟RoadCam APP並按下中間圓形圖示，即可連接
行車記錄器



六、APP 使用說明


開啟RoadCam APP並按下中間圓形圖示，即可連接
行車記錄器



- 1.斷開: 中斷連結
- 2.設定:需先停止錄影
- 3.設備視頻: 記憶卡中的影片
- 4.顯示鏡頭切換
- 5.設備照片:記憶卡中的照片檔
- 6.開始/停止錄影
- 7.拍照

六、APP 使用說明

影片下載: 按下設備視頻後，會讀取記憶卡中檔案，介面如下:





A. 載入速度會依照記憶卡內檔案數量而有所差異

B. 影片載入後，按下右上角選擇後，即可選擇要下載的影片，所選的影片會在右上角顯示橘色勾勾，選擇完成後，按下左下紅圈處，即可下載影片至手機 (下載速度會依照影片大小而有所差異，建議設定1分鐘)

六、APP 使用說明

>iOS影片下載時會顯示進度條，下載完成後，需回到連接頁面點選”相冊” 觀看已下載影片

> Android會直接將影片下載至手機的相簿裡面



六、APP 使用說明

影片播放

> iOS因系統限制，ts碼影片無法直接於手機相簿內播放，僅能以“檔案”的方式儲存或分享影片，若要觀看內容需透過RoadCam、或拷貝至第三方播放器APP(如VLC PLAYER)播放

> Android可直接透過系統手機相簿播放影片



八、疑難問題解決方案

1、顯示記憶體滿，無法循環錄影

A. 首先新卡在機器上首次使用，請先把TF卡格式化。
或當此張TF卡在別的類型機器上使用過，
而使用在本機時，也需要再格式化。

B. 檢查G-senso是否開啟，若開啟後，
行車過程中車子顛簸搖晃機器會導致檔案上鎖，
鎖定的檔是不能被覆蓋的。

2、鏡頭無影像

請檢查寶馬插頭是否正確連接、鏡頭線是否插好。

3、錄影過程中畫面卡頓或者按鍵反應慢，請先檢查
所使用記憶體卡符合規格（U1），如使用非高速記憶
卡，可能會出現漏秒、視訊重播卡頓、花螢幕、
死當等問題。

4. 衛星無法定位：衛星天線需見天，並盡量遠離電子產品，
請勿安裝於車殼內或任何可能會阻擋衛星見天的地方

- 5、拍攝效果可能會因為實際環境的天候、光源、機器安裝角度、前擋玻璃之清潔度、不同廠牌的隔熱紙或播放設備螢幕解析度等狀況而有所差異。
- 6、請勿以尖銳、粗糙、具揮發性之物品清潔鏡頭。
- 7、防水鏡頭、主機、線控會因時間、環境等因素導致防水效果有所降低，請勿使用高壓水柱直接清洗
- 8、行車記錄器只能作為輔助工具，並不能擔保行車安全或保障責任，汽車駕駛應確實注意路況小心駕駛並避免危險駕駛。
- 9、行車記錄器是電子產品，本身就有可能發生零件故障以致無法正常運作，其記憶卡也屬消耗品也有可能發生不穩定或因為事故撞擊瞬間機器電源中斷導致影片無法記錄或檔案損毀。

*行車記錄器並不能取代保險，
車主應適當投保以獲得完善的保障。

九、產品規格

顯示螢幕	3吋IPS 螢幕
錄影解析度 / 感光元件	前後1080P / SONY感光元件
影片格式	採H.264技術壓縮之TS (TS碼流)
USB傳輸速度	2.0
語言選項	繁體中文 / 英文
儲存介質	MICRO SD / 最大256G (U1等級以上) *不相容創見系列記憶卡 / 用64G卡以上需使用本機格式化 *記憶卡需2週定期格式化 · 已免造成錄影異常
麥克風/喇叭	內建式
電源輸入	USB接頭、電壓DC 5V
防水等級	主機：IP65 / 鏡頭IP67 / 線控 IP65
GPS功能	軌跡記錄 / 時間日期校正
適用電壓	主機：DC 5V 2.5A 車充線：DC 24V~12V

平時維護

妥善維護您的系統可確保其使用壽命並降低損壞風險。

- 使用本裝置時應避免潮濕與極端的溫度。
- 避免讓系統長時間暴露在直射陽光或強烈的紫外線燈光下。
- 不要放置物品於機身上面，也不要讓物品掉落在機身上。
- 切勿讓機身掉落或處於強力震動之所。
- 避免讓機身周圍的溫度突然產生巨大變化，因為這可能導致濕氣凝結於機身內部，進而損壞機身。萬一發生凝結的現象，請等候機身完全風乾。
- 液晶螢幕很容易刮傷。切勿用尖銳物品碰觸螢幕。液晶螢幕專用的無膠型保護貼可防止輕微的刮傷。
- 清潔裝置時，切記要關閉電源，拔開電源線，以不掉棉屑的軟質布料擦拭機身外部。
- 切勿使用紙巾擦拭螢幕。
- 嚴禁擅自拆解、維修或變動機體。此舉會讓產品保固失效，同時也可能損害機身，甚至造成人身或財物的損傷。
- 請勿將本裝置、物件或配件與其他易燃液體、氣體或其他爆裂物品一同放置，以免發生危險。
- 為了防止盜竊，不要將裝置和配件留在無人看管汽車裡位置明顯處。
- 不要將裝置長時間暴露於高溫或陽光直接照射。過熱可能會損壞裝置。
- 本產品不保證在任何狀況下皆可正常錄影(可能因為安裝環境、位置使用狀況、記憶卡相容性等狀況導致無法正常錄影)，車主須自行注意機器狀態。